



Fonctions de la souris:

1. Clique gauche
2. Clique droit
3. Tourner la roue + enfoncer la roue








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Mouvement dans le 3D en avant et en arrière
Maintenir le clic gauche et bouger la souris en
avant et en arrière








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Mouvement dans le 3D autour d'un axe
Maintenir le clic droit et déplacer la souris à 360°
autour de l'axe qui se dessine








HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Mouvement dans le 3D Zoom in Zoom out
Tourner la roue vers le haut ou vers le bas pour
faire un zoom








HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Mouvement dans le 3D régler la hauteur
Maintenir enfoncer la roue puis déplacer la
souris de haut en bas








Liste d'article
+
Option full screen

Options

Sauvegarder et retour à la page
du projet
Ou
Sauvegarder

Aide planification:

1. Ligne parallèle
2. Aide collision
3. Aucune aide






Häcker
kitchen.germanMade.

Fenêtre d'édition
De l'objet sélectionné



Aménageur, outils
généraux et objets
de décorations

Outils de fonctions pour
la souris






Travailler le plan au sol

Cliquer sur un mur puis sélectionner dans le menu de la souris de modifier le plan





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Travailler le plan au sol

Les points d'angle peuvent être déplacés par un clic gauche

Les points d'angle recherchent toujours des lignes de parallélisme

Pour le point d'angle sélectionné, il est possible d'ajouter des lignes de parallélisme dans un angle de 0 à 90°.

Il est possible de définir d'autres valeurs sur le symbole du point d'interrogation.

Snap angle (degrees)


0d 15d 30d 45d 60d 75d ?

...ksweb.haecker-kuechen.de wird Folgendes angezeigt:

angle (m)


7

Ok Abbrechen



Travailler le plan au sol

L'unité de mesure des murs peut être saisie manuellement à l'aide de l'icône représentant une flèche.




Travailler le plan au sol

Les pièces doivent toujours être fermées

Des points d'angle supplémentaires peuvent être créés sur un mur sélectionné pour, par ex. créer un encorbellement

Lorsque cette fonction de la souris est activée, il est possible de déplacer des points d'angle



Si la fonction est sélectionnée, des angles et des murs supplémentaires peuvent être dessinés.



Travailler le plan au sol



Les pièces doivent toujours être fermées

Si la fonction « Créer des angles » est sélectionnée, des murs supplémentaires peuvent être créés à partir d'un angle.





Glisser-déposer d'objets

Sélectionner l'objet par un clic gauche,
maintenir le bouton de la souris enfoncé,
glisser dans le planificateur de pièce et
Relâcher le bouton sur place



Glisser-déposer d'objets


Fonction de réglage pour un positionnement murale précis au millimètre près




Glisser-déposer d'articles

Pose d'articles dans la vue 2D
 pour commencer une scène.
 S'il s'agit d'une planification
 en L, mieux vaut commencer
 par l'angle.

N'oublier pas de:
 Sélectionner l'objet par un clic
 gauche, *maintenir le bouton*
de la souris enfoncé, glisser
 dans le planificateur de pièce
 et Relâcher le bouton sur
 place






HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Glisser-déposer d'articles

D'autres articles peuvent être positionnés dans le 2D ou la 3D à l'aide des flèches de positionnement




Explications des menus

Fonctions dans le menu de l'article:

1. remplacer l'article, modifier les données d'en-tête spécialement pour cet article, ouvrir la liste des accessoires, ouvrir les prix supplémentaires, ouvrir le produit pilote, créer une armoire spéciale, supprimer l'article de manière commerciale, masquer l'article graphiquement.
2. options de l'article : Sens d'ouverture, côtés visibles, approfondissement des côtés.
3. personnaliser les dimensions : Largeur, profondeur et hauteur
4. options de planification : Options des linéaires automatique, décalage automatique des murs, décalage automatique de la hauteur.

Fonctions de la souris:


De gauche à droite, de haut en bas : Supprimer, Copier, Couper & Coller, Outil de positionnement, outil de hauteur, inclinaison de l'objet, outil de précision, pipette, Ouverture/fermeture de la porte, activation/désactivation de la protection anti-collision, interrupteur fonction d'accrochage, Verrouiller l'objet sélectionné



Articles dans le planificateur

Outil de positionnement:

Clic gauche et tenir: bouger l'article dans la pièce






Articles dans le planificateur

Outil de positionnement:

Clic droit, tenir et tourner:

Faire tourner l'article 360° dans la pièce



Articles dans le planificateur

Outil de positionnement:

Clic droit sur le symbol dans le menu: faire se déplacer l'article à l'aide de donnée numérique au mm

Déplacer l'objet mm

Droite



Gauche

avant

Arrière

ANNULER


APPLIQUER




Articles dans le planificateur

Outil de positionnement en hauteur:

Si le symbole est sélectionné, les articles peuvent être déplacés en hauteur





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Articles dans le planificateur


Outil de positionnement en hauteur:


Clic gauche sur le symbol: Distance du sol

Distance au sol mm

ANNULER

APPLIQUER





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Articles dans le planificateur

Outil de positionnement en hauteur:

Clic droit sur le symbol: Positionnement relatif à partir de la hauteur existante

Déplacer l'objet mm

Haut


 0

en bas

 0


ANNULER

APPLIQUER



Modifications de fileur d'angle

Modification des mesures:
Modification de la largeur des fileurs



Les côtés peuvent être adaptés via le menu d'articles.

Les touches fléchées permettent de choisir le côté à raccourcir ou à rallonger.

Une fois les réglages effectués, cliquer sur Appliquer.

Modifier la dimension ▾

Modification des dimensions selon possibilités catalogue, pour construction spéciales veuillez cliquer sur l'icône +

+

Largeur

700

Maintenir la position droite en place

Hauteur

780

profondeur

650

SUBMIT

Modifications de fileur d'angle

Modification des mesures:

Modification de la profondeur des fileurs

Modifier la dimension ▼

Modification des dimensions selon possibilités catalogue, pour construction spéciales veuillez cliquer sur l'icône +



Largeur

700

Maintenir la position droite en place

Hauteur

780

profondeur

650

SUBMIT


700

500

440



Set Size Advanced



ANWENDEN

Via les paramètres avancés (icône +)
il est possible de régler la largeur b1 / la largeur b / la profondeur t1 et la
profondeur t.

Pour cela, le croquis devrait servir d'aide.

Modifications des linéaires automatique sur l'article

Le menu de l'article permet d'accéder aux options générique. Ici, il est possible d'effectuer des réglages individuels sur l'article lui-même et sont suivi automatique des socles et des plans de travail

Générer linéaires automatiques	0
PT et Plinthes	
Coupe du plan de travail	
assemblage à 90° coté g:	
Prolongement PT à gauche	0
Prolongement PT à droite	0
Prolongement PT à l'arrière	0
Prolongement PT sur l'avant	0
Prolongement plinthe sur la gauche	0
Prolongement plinthe sur la droite	0
Prolongement plinthe sur l'arrière	0
Prolongement plinthe sur l'avant	0
Supprimer débord PT coté droite	Non
Supprimer débord PT coté gauche	Non
supprimer le retour de plinthe coté droite	Non
supprimer le retour de plinthe coté gauche	Non

700

500

440

600

UEP9078
Header dataset 1

×

700

500

Q

€

Options des articles >


Modifier la dimension >

Options ▾

MODIFIER LES
LINÉAIRES
AUTOMATIQUES

Wall offset (mm)

Extra planning height (mm)



HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Häcker
kitchen.germanMade.

Modifications des linéaires automatique sur l'article

Dans cette option générique, vous pouvez définir quelle linéaires automatique actif l'article sélectionné doit obtenir

Dans cette option, vous pouvez décider Où doit se trouver la coupe automatique du plan de travail


Générer linéaires automatiques

- PT et Plinthes
- PT et Plinthes**
- Seulement PT
- Seulement Plinthe
- Aucune

Coupe du plan de travail

- assemblage à 90° coté gauche
- no cut
- assemblage à 90° coté gauche
- assemblage à 90° coté droite**
- assemblage en onglet 45°
- short and long

440



Modifications des linéaires automatique sur l'article

Sur chaque article un prolongement manuel du
plan peut être réglé individuellement


Prolongement PT à gauche

Prolongement PT à droite

Prolongement PT à l'arrière

Prolongement PT sur
l'avant





HKS | WEB

HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Modifications des linéaires automatique sur l'article

Sur chaque article un prolongement de la plinthe
peux être réglé individuellement

Prolongement plinthe sur
la gauche

Prolongement plinthe sur
la droite

Prolongement plinthe sur
l'arrière

Prolongement plinthe sur
l'avant

Häcker
kitchen.germanMade.



Modifications des linéaires automatique sur l'article

Les 4 fonctions „supprimer“ permettent:



- De supprimer les débords latéraux des plans
- Les retours de plinthes


Supprimer débord PT coté droite

Supprimer débord PT coté gauche

supprimer le retour de plinthe coté droite

supprimer le retour de plinthe coté gauche





HKS | WEB


HÄCKER KITCHEN SOLUTION

Remplir l'équipement


La fonction Remplir la niche d'appareil permet d'ajouter des éviers, des fours/fours à micro-ondes ou des tables de cuisson à l'article sous forme de représentation graphique.



Häcker
kitchen.germanMade.



Fonction de sélection multiple



Pour déplacer plusieurs articles en même temps, il est possible d'utiliser la fonction multi-sélection :


Sélectionner l'armoire de base (encadré jaune).

Maintenir la touche Shift enfoncée et encadrer avec le curseur de la souris la quantité souhaitée d'armoires à l'intérieur du carré rouge.

Les armoires supplémentaires sélectionnées sont encadrées en rouge.

Les armoires peuvent ensuite être déplacées à l'aide de l'armoire de base.

Il est également possible d'ajouter plusieurs armoires individuellement en appuyant sur la touche CTRL.



Préconfiguration de certains articles

Les dimensions de certains articles, tels que les fileurs, les matériaux de niche ou les plateaux de recouvrement, peuvent être préconfigurées avant d'être glissées dans le planificateur

Catalogue actuel: CONCEPT130_FRANCE_2024 ☐ Désactiver les règles

Catégorie	Largeur min	Largeur maximale
Cuisine	600	1125
Code / Numéro de commande	Profondeur min	Profondeur max
NV54	560	560
description	Hauteur min	hauteur max
	715	300



Catalogue actuel: CONCEPT130_FRANCE_2024

☐ Désactiver les règles

Catégorie	Largeur min	Largeur maximale
Cuisine	600	75
Code / Numéro de commande	Profondeur min	profondeur max
UPF578	560	560
description	Hauteur min	hauteur max
	715	715

